



UF-80 디바이스 드라이버 설치(Windows Vista)

이 매뉴얼은 윈도우 비스타에서 드라이버를 설치하는 과정입니다. 이 과정을 따라서 설치하세요.


1. 장치를 연결하고 전원을 넣으면 다음과 같은 화면이 나옵니다. 여기서 첫 번째 항목인 드라이버 소프트웨어 검색 및 설치를 선택합니다.




2. 아래와 같은 화면이 뜨면, 세 번째 항목인 **온라인으로 검색 안 함**을 선택합니다.




3. 디스크를 찾는 화면이 나오는데, 이 때 '**디스크가 없습니다. 다른 옵션을 봅니다.**'를 선택합니다.




4. 아래와 같은 화면에서 장치에 대한 소프트를 찾기 위해 컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기 항목을 클릭합니다.



5. 경로를 지정하는 화면이 나오고, 컴퓨터에서 드라이버 디바이스가 있는 경로를 찾은 후 다음을 클릭합니다.



6. 소프트웨어 설치관련 경고문이 나오면, 이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다 항목을 클릭해서 소프트웨어를 설치해줍니다.



7. 이러한 과정으로 장치 드라이버 소프트웨어의 설치가 완료됩니다. 이 후에 장치 관련 소프트웨어를 설치하고 실물 화상기를 사용할 수 있습니다.